

Technische Info

AP-3G/4G Kameras

Rücksetzen der 3G/4G(LTE) Verbindungseinstellungen auf Werkseinstellungen

Email: service@blick-store.de

Tel.: +49 2433-9642580 **Fax:** +49 2433-964258

Technischer Support Montag bis Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr

Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der <u>www.blick-store.de</u> im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen.





1. PC oder Mobiltelefone mit dem lokalen Kameranetzwerk verbinden, Standard Netzwerk Passwort lautet 1234567890



2. Den Browser auf dem PC oder Mobiltelefone öffnen. Im Eingabefeld des Browsers die IP Adresse 192.168.100.1 eingeben



3. Im Anmeldefenster die Spracheinstellung oben rechts auf "Englisch" stellen und danach das Passwort (Standard "admin") eingeben um ins Setup Menü für die WLAN und 3G/4G Einstellungen zu gelangen




4. Im Hauptmenü mit den 3G/4G Verbindungsdaten die Einstellung "Advanced Settings" betätigen.



5. Im Menü Advanced Settings den Menüpunkt "Others" anklicken. Danach erscheint die Menüeinstellung "Reset Factory Settings". Bitte die Einstellung anklicken

4

< > ☆



6. Beantworten Sie die eingeblendete Sicherheitsabfrage mit Yes. Die Kamera setzt die Einstellungen zurück und führt einen Neustart durch. Es dauert 2-3 Minuten bis die Kamera wieder verfügbar ist.