



Inspektionskamera

W3-CMP3528

Bedienungsanleitung

Packungsinhalt:

Inspektionskamera CMP3528

1x Adapter Mini USB auf USB

3x Aufsätze für Kamera: Haken, Spiegel, Magnet

Anwendungs-CD



Die neue Witson Inspektionskamera CMP3528 ist ein tragbares und vielseitig einsetzbares Werkzeug zur Inspektion von Fahrzeugen (Hohlraum), Wärmetauschern, Gebläse, Kaminen und bei Rohrinspektionen im Gas-, Wasser- und Baubereich.

Im Kamerakopf sind 4 starke LED's untergebracht, die das Objekt optimal ausleuchten. Der mitgelieferte Handgriff sorgt für einfache Handhabung.

Am Griff befindet sich ein Knopf für Fotos, die dann am Smartphone ausgelesen werden können. Die Wiedergabe des Kamerabildes erfolgt auf iPhones, Ipads, Android-Geräten oder PC's mittels USB-Kabel (Mini-USB mitgeliefert).

Die Kamera zeigt scharfe Aufnahmen in einem Bereich von 3cm bis zu 30cm zum Objekt; vergleichbare Kameras decken maximal 10cm ab.


Die Inspektionskamera ist geeignet für alle Smartphones und Tablets mit Mini USB und lässt sich über ein App bedienen. Das App finden Sie im Playstore oder Apple store unter

“ CameraFi ”



Nachdem Sie das APP auf Ihr Smartphone geladen haben, können Sie auch schon loslegen.

Das APP öffnet sich automatisch, sobald Sie die Kamera mit dem USP-Anschluss Ihres Smartphones verbinden.
 Sollte sich die APP nicht automatisch öffnen, tippen Sie auf das Symbol des APP's, was Sie heruntergeladen haben.



1. Kamerakopf
2. Schwanenhals
3. Fotoauslöser
4. Helligkeitsregler
5. USB Anschluss

Auflösung	640 x 488 Pixel (VGA)
Bildrate	30 fps (Bilder/Sekunde)
Bildsensor	1/9" CMOS
Weißabgleich	Automatisch
Verstärkung	automatisch
Videoformat	AVI
Beleuchtung	4 LEDs, weiß mit 1W
USB Port	USB2.0
Spannung	5V mit USB
Arbeitstemperatur	0 to +45°C
Kabellänge	~ 200 cm
Biegeradius	4.5 cm
Durchmesser Kamerakopf	8.0 mm
Winkel	54°
Schärfe	3 cm – 30 cm
Gewicht ohne Zubehör	~ 126 g

Email: service@blick-store.de

Tel.: +49 2433-9642580

Fax: +49 2433-964258

Technischer Support Montag bis Freitag von 13:00 bis 18:00Uhr

Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der www.blick-store.de im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen.